# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа прикладной математики и информатики

Отчёт (	о выполнении л	абораторі	ной работы 2	2.2.3
Определение	теплопроводности	и газов при	атмосферном	давлении

Автор: Чикин Андрей и Симонов Евгений Б05-304

# Содержание

1	Краткая Теория.	2
2	Экспериментальная установка	3
3	Обработка результатов измерений:	4
4	Вывод:	6
С	писок иллюстраций	
	1 Схема установки для определения теплопроводности газов	3
C	писок таблиц	
	1 Параметры установки	4

#### Цель работы:

1. Определение коэффициента теплопроводности воздуха или углекислого газа при атмосферном давлении и разных температурах по теплоотдаче нагреваемой током нити в цилиндрическом сосуде

#### Приборы:

- 1. прибор для определения теплопроводности газов
- 2. форвакуумный насос
- 3. газгольдер с углекислым газом
- 4. манометр
- 5. магазин сопротивлений
- 6. эталонное сопротивление 10 Ом
- 7. цифровой вольтметр B7 38
- 8. источник питания

### 1 Краткая Теория.

*Теплопроводность* — процесс, приводящий к выравниванию температуры в сосуде, где температура залючённого газа зависит от координат. Теплопроводность связана с тепловым движением молекул и не сопровождается макроскопическими перемещениями газа.

Koэффициент menлonpoводности — основная характеристика теплопроводности — это коэффициент пропорциональности между плотностью потока тепла q и градиентом температуры dT/dr в направлении этого потока:

$$q = -\kappa \frac{dT}{dr} \tag{1.1}$$

В цилиндрически симметричной установке, в которой тепловой поток направлен к стенкам цилиндра от нити, полный поток тепла Q=qS через каждую цилиндрическую поверхность радиуса r должен в стационарном состоянии быть неизменен в пространстве и во времени. Тогда

$$Q = -2\pi r L \kappa \frac{dT}{dr} = const \tag{1.2}$$

 ${f r}$  — радиус цилиндра

 $\mathbf{L}$  — высота цилиндра

откуда получаем:

$$T_1 - T_2 = \frac{Q}{2\pi L\kappa} \ln \frac{r^2}{r^1} \tag{1.3}$$

 $r_1$  — радиус проволоки

 $r_2$  — радиус трубы с воздухом

В нашем эксперименте необходимо найти:

$$\kappa = \frac{Q}{T_1 - T_2} \frac{1}{2\pi L} \ln \frac{r^2}{r^1} \tag{1.4}$$

$$R(t) = R_{273} \cdot (1 + \alpha t) \tag{1.5}$$

$$\alpha = \frac{1}{R_{273}} \frac{dR}{dT} \tag{1.6}$$

α — температурный коэффициент сопротивления материала.

## 2 Экспериментальная установка

Схема лабораторной установке представлена на рисунке 1. Тонкая молибденовая проволока натянута по оси вертикально стоящей медной трубки. Через штуцер трубка заполняется исследуемым газом. Нить нагревается электрическим током, ее температура  $T_1$  определяется по изменению электрического сопротивления. Трубка находится в кожухе, через который пропускается вода из термостата. Температура воды  $T_2$  измеряется термометром, помещенным в термостат. Количество теплоты, протекающей через газ, равно (если пренебречь утечками тепла через торцы) количеству теплоты, выделяемому током в нити, и может быть найдено по закону Джоуля—Ленца. При этом ток в нити определяется по напряжению на включенном последовательно с ней эталонном сопротивлении 10 Ом. Таким образом, все величины, входящие в правую часть формулы (1), поддаются непосредственному измерению.

Электрическая часть схемы состоит из источника питания и под- ключенных к нему последовательно соединенных нити, эталонного сопротивления 10 Ом и магазина сопротивлений  $R_M$ , служащего для точной установки тока через нить. Цифровой вольтметр может под- ключаться как к нити, так и к эталонному сопротивлению, измеряя таким образом напряжение на нити и ток через нее.




Рис. 1: Схема установки для определения теплопроводности газов




Рис. 2: Электрическая схема установки.

**н** — нить

**э** — эталон

# 3 Обработка результатов измерений:

L, mm	$2r_1$ , MM	$2r_2$ , MM	$R_{\rm 9}, { m O}{ m M}$
367	0.05	10	10

Таблица 1: Параметры установки.

Для каждого измерения найдем ток, мощность, выделяемую в нити и сопротивление нити по формулам:

Закон Ома:

$$I = \frac{U_{9}}{R_{9}} \tag{3.1}$$

$$Q = IU_{\scriptscriptstyle \rm H} = U_{\scriptscriptstyle \rm H} \frac{U_{\scriptscriptstyle 9}}{R_{\scriptscriptstyle 9}} \tag{3.2}$$

$$R_{\rm H} = \frac{U_{\rm H}}{I} = R_{\rm 9} \frac{U_{\rm H}}{U_{\rm 9}} \tag{3.3}$$

T, K	$U_{\mathfrak{d}}, \mathrm{MB}$	$U_{\rm h},{ m MB}$	I, м $A$	Q, $MB$ T	$R_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}, \mathrm{O}_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}$
		1803.3	11.95	12.96	150.9
	129.1	1949.7	12.91	25.17	151.0
	170.1	2571.3	17.01	43.72	151.2
297.5	200.0	3028.2	20.00	60.56	151.4
291.3	224.5	3403.4	22.45	76.41	151.6
	246.4	3740.3	24.64	92.16	151.8
	264.9	4025.9	26.49	106.67	151.9
	283.5	4312.3	28.35	122.25	152.1
	100.1	1525.4	10.01	15.27	152.3
	139.1	2121.4	13.91	29.51	152.4
	170.8	2608.3	17.08	44.56	152.6
308	204.3	3095.7	20.43	64.31	152.8
300	221.3	3385.8	22.13	74.92	152.9
	241.1	3692.7	24.11	89.04	153.1
	260.5	3994.1	26.05	104.04	153.3
	275.7	4230.3	27.57	116.62	153.4
	98.0	1506.5	9.80	14.77	153.7
	140.9	2169.2	14.9	30.58	153.9
	170.9	2632.4	17.09	44.98	154.0
318	190.7	2940.0	19.07	56.07	154.1
318	220.5	3403.0	22.05	75.01	154.3
	240.1	3710.1	24.01	89.09	154.5
	260.2	4024.6	26.02	104.72	154.7
	275.2	4260.8	27.52	117.28	154.8
	98.1	1521.1	9.81	14.92	155.1
	139.2	2160.4	13.92	30.07	155.2
	170.0	2642.4	17.00	44.93	155.4
328	196.1	3050.6	19.61	59.83	155.5
320	219.0	3410.6	21.90	74.69	155.7
	240.6	3749.9	24.06	90.22	155.8
	259.1	4042.0	25.91	104.72	156.0
	274.9	4292.7	27.49	118.01	156.1
	98.0	1533.9	9.80	15.04	156.4
	139.2	2160.4	13.92	30.07	156.5
	169.2	2652.3	16.92	44.87	156.7
338	195.0	3059.6	19.50	59.66	156.9
338	218.2	3427.1	21.82	74.78	157.0
	239.6	3767.1	23.96	90.27	157.2
	258.8	4073.4	25.88	105.39	157.3
	278.7	4309.7	27.87	117.94	157.5

Построим график зависимости сопротивления нити от температуры и из наклона графика найдём dR/dT:

Как видно, точки хорошо ложатся на прямую.

$$\frac{dR}{dT} = 0.13468$$

Посчитаем температурный коэффициент сопротивления материала нити:

$$\alpha = \frac{1}{R_{273}} \frac{dR}{dT} = 0.9 \cdot 10^{-3} K^{-1}$$

Построим для каждого T графики зависимости Q от R и из наклонов графиков найдём dQ/dT:

T, K	297.5	308	318	328	338	
$\frac{dQ_1}{dT}, \frac{\mathcal{L}_{\mathcal{K}}}{K}$	0.0120	0.0125	0.0129	0.0134	0.0140	Построим
$\varkappa, rac{\mathrm{B_T}}{\mathrm{_M}}$	$25.98 \pm 0.9$	$26.62 \pm 1.0$	$27.74 \pm 1.1$	$28.55 \pm 1.1$	$29.84 \pm 1.2$	Построим

Построим график  $\ln \varkappa$ 

or  $\ln T$ .

$$\frac{d\left(\ln\varkappa\right)}{d\left(\ln T\right)} = 1.08$$

## 4 Вывод:

Я исследовал зависимость коэффицента теплопроводности от температуры, зависимость экспоненциальная, т.е.  $\ln \varkappa$  от  $\ln T$  зависит линейно, с коэффицентом наклона 1.08